

# Informe técnico de Casco V-Gard, modelo Jockey con Suspensión One Touch y portalámpara

## I. Información básica



Suspensión One Touch

Nombre de producto	Casco V-Gard, modelo Jockey con suspensión One Touch y portalámpara	
Código de producto	Blanco	<b>286786</b>
	Amarillo	<b>286784</b>
	Verde	<b>286783</b>
	Naranja	<b>286788</b>
	Azul	<b>286782</b>
	Rojo	<b>286785</b>
	Gris	<b>286789</b>
	Marrón	<b>286781</b>

## II. Características técnicas

Copa	
Dimensiones	Medida interior: 19 cms lateral, 22.5 cms desde frontal a posterior.
Suspensión	
Material	Nylon doble cinta
Portalámpara	
Material	PVC

## Descripción

**Casco Vgard:** Carcasa de polietileno de alta densidad. Propiedades dieléctricas (no conduce electricidad). Disponible también ranurado para accesorios. Disponible en diversos colores (no destiñen) y con barbiquejo.

### Suspensión One Touch:

El diseño de esta nueva y revolucionaria suspensión es sencilla y facilita el ajuste de la suspensión de su casco.

- \* Es fácil de abrir con una sola mano.
- \* Ajuste lateral y cierre con una mano.
- \* Ajuste estable y cómodo
- \* Correas dobles ajustables de nylon.

### Portalámpara:

Portalámpara ideal para los casco V-gard modelo Sombrero y modelo Jockey .

El Casco con portalámpara mantiene las propiedades dieléctricas inalterables.

### Viene en dos modelos:

1. Con enganche metálico para lámpara minera
2. Enganche de PVC para lámpara minera

## III. Modo de colocación correcta de la Suspensión "de un solo toque" modelo 1-Touch



Topes de suspensión

Modo de ajuste:  
Colocar los dedos en los topes, tal como



Modo de desajuste:  
Apretar el botón de desajuste, tal como se muestra en la figura.

## IV. Acerca de su cuidado

### Almacenamiento y limpieza

Examine su casco en cuanto a ralladuras, deformaciones, manchas o fisuras . Si encuentra alguna de estas irregularidades sustituya inmediatamente su casco

Mantenga su casco siempre limpio e higiénico , utilizando solamente jabón neutro y agua .

## V. Garantía

La garantía de servicio comienza cuando el casco es puesto en servicio. Esta fecha debe ser registrada por el usuario o supervisor. Por favor tome nota que el "código de fecha" en el borde de su casco MSA, es la fecha de manufactura y no la fecha de inicio de servicio.

Los cascos MSA cuentan con una garantía de 2 años por falla de fábrica.

## Limitaciones de su uso

**a)** Sistema integral: Los artículos de MSA están diseñados para usarse de manera integral por lo que no se recomienda la perforación del casco para colocar accesorios de otro fabricante, pues esto puede reducir Los niveles de impacto que ofrece el producto.

**b)** Uso de objetos entre la cabeza y el casco: El uso de una gorra o la colocación de otros objetos entre la cabeza y el casco puede interferir en la capacidad de la suspensión de nuestros cascos para trabajar apropiadamente durante un impacto.

**c)** Suspensiones: Nunca intercambie suspensiones de un casco de un fabricante a otro, ya que la suspensión y el casco están diseñados para ser usados de manera integral. No mezcle tamaños de suspensión y casco, asegúrese que los tamaños corresponden entre sí. El incumplimiento de esto, puede ocasionar graves daños.

**d)** Modificaciones al casco: Nunca debe pintar un casco MSA, ya que la pintura puede atacar y dañar la concha del casco y con ello, reducir el grado de protección proporcionado originalmente.

## VI. Aprobaciones

Las cascos MSA V-Gard con portalámpara instalado cumplen con los requerimientos de impacto Tipo I y está clasificado como Clase C (Casco Conductor), proporcionan protección donde no hay peligro de choques o descargas eléctricas, de acuerdo a la norma ANSI Z89.1 2009.