

# BUZO DE PROTECCIÓN DESCARTABLE S110

### DESCRIPCIÓN

Nuestra línea de buzos descartables STEELPRO brinda a los usuarios protección contra polvo y partículas líquidas, además de agentes no químicos que puedan ingresar al cuerpo.

El Buzo S110 es un traje básico de protección descartable para trabajos livianos, protegiendo la integridad del trabajador, brindando transpirabilidad y comodidad.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Confeccionado en tela no tejida de 50 gramos, compuesta de 3 capas:
  - Primera capa de 100% Polietileno, película respirable de 20 gramos.
  - Segunda capa de recubrimiento termo fusible adhesiva de 2 gramos.
  - Tercera capa de 100% Polipropileno de 28 gramos. 58% Polipropileno 42% Polietileno
- Tecnología con tratamiento laminado respirable, que permite la evaporación de la transpiración y presenta buen comportamiento como regulador de la temperatura corporal.
- Tela laminada microporosa SF50 de 50 g/m2
- Tallas: S, M, L, XL, XXL.

### NORMAS / CERTIFICACIONES / APROBACIONES

- EN ISO 13934-1:2013 Propiedades de los tejidos frente a la tracción. Parte 1: Determinación de la fuerza máxima y del alargamiento a la fuerza máxima por el método de la tira.
- EN ISO 13935-2:2014 Propiedades De resistencia a la tracción de las costuras de tejidos y de artículos textiles confeccionados. Parte 2: Determinación de la fuerza máxima de rotura de las costuras mediante el método de agarre (método Grab).
- ASTM E96/E96M-2016 Transmisión de vapor de agua
- ISO 9073-2:1995 Métodos de ensayo para los no tejidos. Parte 2: Determinación del espesor.
- ISO 9073-1:1989 Métodos de ensayo para no tejidos. Parte 1: Determinación de la masa por unidad de área.
- AATCC TM 35-2018; Resistencia al agua (Rain Test)

### APLICACIONES

- Está diseñado para protección de partículas y partículas finas sólidas o líquidas leves que podrían adherirse a la piel.



- Puede ser utilizado como protección para la ropa.
- Construcción, alimentos, forestal, pintura, cementeras, metalmecánica, laboratorios, limpieza pública, agroindustrial, entre otros.

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

- Lea las instrucciones de uso antes de empezar sus labores.
- No lavar, no secar, no planchar.
- Utilice el buzo encima de su ropa, teniendo en cuenta que debe solicitar una o dos tallas más grandes de lo usual.
- Colóquese y retírese el buzo según las instrucciones siguientes: (imagen referencial).



- Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantenerlos empaquetados y libres de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y biológicos.
- Descarte el buzo cuando presente deterioro, rupturas o desgarros, ingreso de partículas o líquidos o cuando haya cumplido su tarea.
- Cualquier consulta comuníquese al correo: [soportetecnico@vicsasafety.com.pe](mailto:soportetecnico@vicsasafety.com.pe)

### ADVERTENCIAS

- Antes de utilizar el producto, asegúrese de leer la guía incorporada en el equipo para las labores pretendidas.
- Los buzos están diseñados para su uso limitado. (< 8 hrs).
- No seguir las recomendaciones del fabricante puede causar daños en el equipo y persona. Este equipo de protección personal no garantiza protección ilimitada.
- Los buzos no deben ser usados ante fuego directo.
- Los buzos no deben ser utilizados contra salpicadura de líquidos directo.
- Los buzos no deben ser usados ante productos químicos, biológicos e infecciosos.

### EMPAQUE

Empaque individual.

### GARANTÍA

Todas las propiedades físicas y recomendaciones del producto están basadas en pruebas que se consideran representativas y/o bajo normatividad vigente del mismo. VICSA SAFETY PERÚ SAC informa que no ofrece garantía

por uso de este producto en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta que el usuario final es directamente responsable de la aplicación y utilización del mismo, por lo cual VICSA SAFETY PERÚ SAC no se hará responsable por lesiones o daños directos e indirectos generados como consecuencia de la inadecuada asignación, almacenamiento, mantenimiento, negligencia y/o uso indebido del producto.

Informamos que en caso de presentarse fallas en nuestro producto por defectos de fabricación y/o ensamble durante los dos (2) primeros meses de facturado el producto, VICSA SAFETY PERÚ SAC asumirá responsabilidad de aceptar devolución y/o reemplazar la cantidad objeto del reclamo; una vez sea revisado y concluido el proceso de determinación por defectos de calidad.

La presente garantía aplica para toda la línea de productos marca STEELPRO, exceptuando material y componentes de nuestra Línea de Alturas.

### RECOMENDACIONES DE DISPOSICIÓN FINAL (LEGAL)

VICSA SAFETY PERU SAC se permite indicar que el ciclo de fabricación de sus productos incluyendo materias primas, fabricación, almacenamiento y transporte cuenta con materiales de calidad, no reciclados y no peligrosos. Que de acuerdo a la aplicación en la protección a los usuarios en el Sector Industrial, Hospitalario, Eléctrico, Hidrocarburos, Minero y demás, recomendamos a los empleadores y usuarios realizar la respectiva selección, clasificación y disposición final de acuerdo a los reglamentos y normas de seguridad y salud ocupacional peruanos.