



TE 5323

NUESTRO ARNES CUERPO COMPLETO SEGPRO, CUENTA CON TRES ARGOLLAS METALICAS: UNA EN ESPALDA PARA RIESGOS DE CAIDA Y DOS EN LA CINTURA PARA TRABAJOS DE POSICIONAMIENTO Y CORREAS AJUSTABLES PARA UN MAYOR CONFORT.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Cinta plana de Poliester, hebillas y argollas metalicas
Ancho de Cinta	45 mm +- 1 mm
Aplicaciones	Proporciona una excelente alternativa para protección de trabajos en altura y espacios confinados.
Diseño	Ergonomico con correas regulables en pecho y piernas
Peso	1.4 Kgr
Numero de Anillos	3 Anillos (1 Dorsal detención de Caídas y 2 en cintura trabajos posicionamiento)
Color	Amarillo / Negro
Certificaciones y Cumplimiento de normas	ANSI Z359.1 - 2014

MANTENIMIENTO

Procure limpiar el arnes con una esponja humeda despues de cada uso. Para quitar las manchas use jabon suave o neutro, luego lave con agua fria y suspender para su secado

RECOMENDACIONES

1. Se recomienda revisar las cintas del arnés antes del uso para identificar deterioro o cortes.
2. Revisar el indicador de impacto para identificar si el arnés ya fue formo parte de una caída.

ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestos a la luz solar, mantener en su bolsa y libre de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y biológicos.

GARANTÍA

Garantía de 06 meses por fallas de fabricación