

Ficha técnica:**3M™ Protecta®.****Línea de vida autorretráctil (SRL).****Cable, carcasa de aluminio, gancho de seguridad 33 pies (10 m) de 3/16 "(5 mm).****Modelo: 3590550**

50 pies (15,2 m) de 3/16 "(5 mm) de cable de acero galvanizado de 3/16 "(5 mm) con gancho de seguridad giratorio, carcasa termoplástica y mosquetón de anclaje.

**Descripción
general:**

La Línea de vida autorretráctil (SRL) 3M™ Protecta® está diseñada para durar y proporciona una solución económica de protección contra caídas, sin comprometer el rendimiento o la seguridad. Las SRL de 3M™ Protecta® tienen una capacidad de usuario de 420 libras (190 kg), un diseño robusto para garantizar la longevidad y están disponibles en longitudes de 6 pies (1,8 m) a 100 pies (30,5 m). Disponibles en modelos de carcasa de aluminio o compuesto, estas SRL también están equipadas con un asa ergonómica que facilita el transporte hacia y desde el lugar de trabajo. 3M™ Protecta® está diseñado pensando en el trabajador, presenta un diseño que maximiza el espacio apilable y un indicador de impacto para proporcionar una verificación fácil de si el equipo ha estado involucrado en una caída. La línea de vida de un SRL se extenderá a medida que el usuario se aleja y se retraerá automáticamente, lo que le permitirá moverse dentro de un área de trabajo recomendada a velocidades normales. Si se produce una caída, se activará un sistema de frenos con detección de velocidad para detener la caída y reducir las fuerzas impuestas al usuario a niveles seguros.



Aspectos destacados del producto:

- Carcasa de aluminio resistente.
- Diseño de carcasa apilable.
- Asa de transporte incorporada.
- Línea de vida del cable de acero galvanizado de 50 pies (15,2 m) de 3/16 "(5 mm).
- Gancho de seguridad giratorio autoblocante con indicador de impacto.
- Sistema de frenos de metal con detección de velocidad.
- Sistema interno de absorción de energía.
- Sistema de línea de vida de reserva.
- Salida de línea de vida lateral con mango ergonómico.
- Componentes de alta resistencia y resistentes a la corrosión.
- Punto de anclaje giratorio.
- Mosquetón de anclaje con autobloqueo.

Especificaciones

Material del gancho de anclaje	Acero zincado
Marca	PROTECTA®
Cantidad por caja	1
Color	Rojo
Material de la carcasa	Nylon termoplástico
Tipo de carcasa	Termoplástico
iSafe equipado	No
Material del Gancho de línea de vida	Acero zincado
Material de línea de vida	Cable galvanizado
Tipo de montaje	Punto de anclaje superior
Longitud total (imperial)	50 pies
Tipo de producto	Línea de vida autorretráctil - Cable
Industria recomendada	Construcción, Industria en general, Gas u petróleo
Normas / Aprobaciones	ANSI A10.32, ANSI Z359.1, ANSI Z359.14, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
Peso (Imperial)	17.3 lb.
Capacidad de peso	420 lbs. (190 kg)

La información contenida en esta ficha técnica es un resumen de las características del producto. El usuario debe consultar la información en el manual de cada producto.

Más información:

https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/all-3m-products/~/-/3M-PROTECTA-Rebel-Self-Retracting-Lifeline-Cable-3590550-1-EA/?N=5002385+3291829420&preselect=3293786499&rt=rud

3M México

Av. Santa Fe No. 190, Col. Santa Fe,
Del. Álvaro Obregón
México, Ciudad de México, C.P. 01210

Tel.: (55) 5270 0400

www.3m.com.mx

Seguridad Ocupacional en 3M México:
www.3m.com.mx/seguridadocupacional

Call Center 3M
55 1203M 3M (3636)

| 3Mmexico