

3M™ Anticaídas autorretráctil Rebel™: tejido trenzado, 3100403

Tejido trenzado de poliéster de 1.8 m (6 ft) y 2.5 cm (1 in) con gancho de seguridad, anclaje de giro libre y mosquetón.



Detalles

- Trabilla de anclaje de giro libre con mosquetón
- Anticaídas de tejido trenzado de poliéster de 1.8m m (6 ft) y 2.5cm cm (1 in)
- Gancho de seguridad con autobloqueo para anticaídas
- Diseño compacto y ligero
- Carcasa termoplástica robusta y resistente a los impactos
- Sistema de freno con sensor de velocidad de activación rápida
- Absorbedor de energía e indicador de impacto externo de alta capacidad
- Varias configuraciones disponibles

El anticaídas autorretráctil (SRL) personal Rebel™ representa un importante avance en la línea económica de SRL. Los empleadores pueden reemplazar de modo económico eslingas sencillas por un sistema SRL versátil y de mayor seguridad de 1.8m m (6 ft). Los SRL personales Rebel™ tienen un diseño ergonómico para que sea fácil de usar y es ideal para conectarse directamente a la mayoría de los arneses. El diseño compacto y liviano es poco notable en la espalda y se mantiene fuera del camino del trabajador. Además, el anticaídas se mantiene firme con tensión, lo que reduce las caídas producidas por arrastre, enganches accidentales y tropiezos. Ya sea que se requiera una configuración sencilla o de brazos gemelos, un montaje a un anclaje aéreo o conectarse directamente a un arnés, hay varios modelos para elegir el ideal para la aplicación. Estos SRL Rebel™ se bloquean con rapidez, deteniendo las caídas en centímetros, lo que proporciona mayor protección a alturas bajas.

Especificaciones

Capacidad	141 kg (310 lb)
Marca	PROTECTA®
Submarca	Rebel®
Tamaño	1.8 m (6 ft)
Programa de envío Velocity Ship	Sí
Equipado con i-Safe	No
Longitud del anticaídas	1.8 m (6 ft)
Gancho de anticaídas	Acero cincado
Gancho de anclaje	Acero cincado
Carcasa	Nailon termoplástico
Anticaídas	Tejido trenzado de poliéster de 2.5cm m (1 in)
Modelo	3100403
Peso físico	1.3kg kg (2.90 lb)
Estilos de productos	Anticaídas sencillo
Tipos de productos	Estándar/tradicional
Tipo de carcasa	Termoplástico
Tipo de anticaídas	Cinta
Tipo de montaje	Puntos de anclaje aéreo
Grupo de peso	Menos de 2.3 kg (5 lb)
Normas	ANSI Z359.14, ANSI A10.32, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, requisitos generales de fabricación de Capital Safety%20

La información contenida en esta ficha técnica es un resumen de las características del producto. El usuario debe consultar la información en el manual de cada producto. Más información: <https://es.capitalsafety.la/Pages/ProductDetails.aspx?prodId=1029>