

AD111AR BLOQUE 3M - PROTECTOR REBEL™ 11 PIES (3.3M) CINTA



ANTICAÍDAS AUTORRETRÁCTIL REBEL™: TEJIDO TRENZADO

Modelo: 3100425

Tejido trenzado de poliéster de 3.3m (11 ft) de 2.5 cm (1 in) con gancho de seguridad de acero, anclaje giratorio y mosquetón de anclaje.

ASPECTOS DESTACADOS DEL PRODUCTO

- Bucle y mosquetón de anclaje giratorio.
- Anticaídas de tejido trenzado de poliéster de 3.3m (11 ft) y 2.5cm (1 in).
- Gancho de seguridad con cierre automático para anticaídas.
- Diseño compacto y ligero.
- Carcasa termoplástica apilable robusta y resistente a los impactos.
- Sistema de freno con sensor de velocidad de activación rápida.
- Absorbedor de energía e indicador de impacto externo de alta capacidad.
- Varias configuraciones disponibles.

DESCRIPCION GENERAL

La línea de anticaídas autorretráctiles (SRL) de Rebel™ con carcacas de material compuesto super resistentes y livianas está construida para durar y proporcionar una solución de protección contra caídas económica sin comprometer el rendimiento ni la seguridad. Los anticaídas autorretráctiles SRL de Rebel™ tienen una capacidad por usuario de 141 kg (310 lb) y un diseño robusto para garantizar una larga vida útil. Rebel™ está diseñado con el trabajador en mente, y ofrece un diseño apilable para maximizar el espacio, anticaídas de tejido trenzado de alta resistencia y un punto de anclaje giratorio integrado. Un anticaídas autorretráctil se extenderá mientras el usuario se aleja, y se retraerá automáticamente, permitiendo que el usuario pueda moverse a velocidad normal dentro de la zona de trabajo recomendada. Si se produjera una caída, se activa un sistema de frenos sensible a la velocidad para detener la caída y reducir las fuerzas que se ejercen sobre el usuario a niveles seguros.

CARACTERISTICAS

Bucle y mosquetón de anclaje giratorio

Limita la torsión del anticaídas para optimizar su operación y satisfacer al usuario, y el mosquetón incluido brinda una opción para conectar el SRL a un dispositivo de anclaje.

Anticaídas de tejido trenzado de poliéster de 3.3 m (11 ft) y 2.5 cm (1 in)

El anticaídas sintético de alta resistencia reduce el peso total y su diseño retráctil otorga libertad de movimiento, mantiene el anticaídas fuera del camino del usuario y reduce arrastres, enganches y tropiezos.

Gancho de seguridad con cierre automático para anticaídas

Se cierra y se bloquea automáticamente para brindar mayor seguridad, y su construcción resistente ha sido creada para durar.

Diseño compacto y ligero

La forma y el tamaño pequeños hacen que este dispositivo sea fácil de usar, reubicar, almacenar y se lo puede utilizar fácilmente como reemplazo de una eslinga.

Carcasa termoplástica apilable robusta y resistente a los impactos

Su carcasa compacta, resistente y duradera es ideal para enfrentar las exigencias de lugares de trabajo complejos. El diseño le permite apilarlo en la superficie de trabajo y optimizar el almacenamiento.

Sistema de freno con sensor de velocidad de activación rápida

Detiene la caída de los trabajadores a los pocos centímetros, lo que brinda mayor protección para el trabajo en alturas cercanas al suelo. Diseñado para un funcionamiento continuo y sin inconvenientes que permite al usuario mantener un ritmo de trabajo normal y evitar interrupciones por bloqueos constantes.

Absorbedor de energía e indicador de impacto externo de alta capacidad

El sistema integrado y especializado de absorción externa mantiene el nivel de seguridad de las fuerzas de detención para usuarios y herramientas hasta 141 kg (310 lb) y funciona como alerta visual para indicar que el anticaídas autorretráctil estuvo involucrado en una caída.

Varias configuraciones disponibles

Los modelos de un brazo y de brazos gemelos están disponibles para adaptarse a varias aplicaciones para mayor flexibilidad y versatilidad en el lugar de trabajo.

ESPECIFICACIONES

Capacidad	141 kg (310 lb)
Marca	PROTECTA®
Submarca	Rebel®
Tamaño	11 pies (3.3m)
Programa de envío Velocity Ship	Sí
Equipado con i-Safe	No
Longitud del anticaídas	11 pies (3.3m)
Gancho de anticaídas	Acero cincado
Gancho de anclaje	Acero cincado
Carcasa	Nailon termoplástico
Anticaídas	Tejido trenzado de poliéster de 2.5cm (1 in)
Modelo	3100425
Peso físico	1.6 kg (3.60 lb)
Estilos de productos	Anticaídas sencillo
Tipos de productos	Estándar/tradicional
Tipo de carcasa	Termoplástico
Tipo de anticaídas	Cinta
Tipo de montaje	Puntos de anclaje aéreo
Grupo de peso	Menos de 2.3 kg (5 lb)
Normas	ANSI Z359.14 Clase B, ANSI A10.32, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, requisitos generales de fabricación de Capital Safety%20

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

THIS PRODUCT LISTED BELOW IS CERTIFIED TO
THE REQUIREMENTS SET FORTH IN
ANSI Z359.14

CAPITAL SAFETY
3100425

SRL REBEL 11'WEB,2000112, 2000161 END

ACCESORIOS



Correas de seguridad para traumas por suspensión
Correas de seguridad para traumas por suspensión, un par, se conecta a la mayoría de los arneses.

Modelo: 9501403



Amarre en espiral con ganchos en los extremos
Eslinga para herramienta, amarre en espiral, capacidad de 2.3 kg (5 lb), una sola pierna con ganchos y mosquetón con autobloqueo en ambos extremos.

Modelo: 1500063



Amarre con correa elástica y gancho y bucle en los extremos

Eslinga para herramienta, amarre con correa elástica, capacidad de 6.8kg (15 lb), mosquetón con autobloqueo.

Modelo: 1500047



Bolsa para piezas pequeñas: lona negra
Bolsa para partes pequeñas, innovador sistema de cierre automático, lona, negra.

Modelo: 1500119



Amarre en espiral para casco (paquete de 10)

Eslinga para cascos, amarre en espiral, 0.9 kg (2 lb) de capacidad.

Modelo: 1500061



Maleta para traslado y almacenamiento de equipo

Maleta para traslado y almacenamiento de equipo de 25.4 cm x 25.4 cm x 45.7 cm (10 in x 10 in x 18 in).

Modelo: AK061A



Maleta para traslado y almacenamiento de equipo

Maleta para traslado y almacenamiento de equipo de 24.1 cm x 25.4 cm x 39.4 cm (9.5 in x 10 in x 15.5 in).

Modelo: AK066A