

3M™ Protecta® Línea de vida retráctil, tejida, 11 pies (3.3 m).
Modelo: 3100426

11 pies (3.3 m) de tela de poliéster de 1 "(2,5 cm) con gancho de seguridad de acero, anclaje giratorio y mosquetón de anclaje.



Descripción general:

Las líneas de vida personales autorretráctiles (SRL) de Protecta® representan una mejora importante en las líneas económicas de SRL. Los empleadores pueden reemplazar económicamente los cordones simples con la versatilidad y la seguridad adicional de un SRL de 6 pies (1,8 m). Las SRL personales Protecta® están diseñadas ergonómicamente para facilitar su uso y son ideales para la conexión directa a la mayoría de los arneses. El diseño compacto y liviano apenas se nota en la espalda y queda fuera del camino del trabajador. Además, la tensión siempre se mantiene en la línea de vida, lo que reduce el arrastre, el enganche y las caídas de tropiezos. Ya sea que su aplicación requiera configuraciones de una o dos patas, montaje en un anclaje aéreo o para conexión directa al arnés, hay varios modelos para elegir que se adaptan a su aplicación. Estas Protecta® SRL se bloquean rápidamente, evitando caídas en pulgadas, proporcionando más protección a bajas alturas.

Aspectos destacados del producto

- Bucle de anclaje giratorio y mosquetón
- Línea de vida de poliéster de 11 pies (3.3 m) 1 "(2,5 cm)
- Gancho de seguridad con cierre automático en la línea de vida
- Diseño compacto y liviano.
- Carcasa termoplástica apilable resistente y resistente a los golpes.
- Sistema de freno de detección de velocidad de activación rápida
- Alta capacidad de absorción de energía externa e indicador de impacto

Especificaciones:

Material del gancho de anclaje	Acero galvanizado
Marca	PROTECTA®
Cantidad por caja	1
Color	Rojo
Material de la carcasa	Nylon termoplástico
Tipo de carcasa	Termoplástico
iSafe equipado	No
Material del Gancho de línea de vida	Acero galvanizado
Lifeline Material	Tejido
Tipo de montaje	Punto de anclaje superior
Longitud total (imperial)	11 pies
Tipo de producto	Línea de vida autorretráctil - Tejido
Industria recomendada	Construcción, Industria en general, Petróleo y gas
Normas / Aprobaciones	ANSI A10.32, ANSI Z359.14 Clase B, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
Peso (Imperial)	3.9 lb.
Capacidad de peso	310 lbs. (141 kg)

La información contenida en esta ficha técnica es un resumen de las características del producto. El usuario debe consultar la información en el manual de cada producto. Más información: https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/all-3m-products/~/3M-Protecta-Self-Retracting-Lifeline-3100426-Web-Thermoplastic-Housing-Snap-Hook-11ft-3-3m-/?N=5002385+3291113561&preselect=3293786499&rt=rud