

# ANTEOJOS MSA OVERGII - Ficha Técnica

## Características.-

- Sobrelente o anteojos de visitante económicos
- Para uso con gafas de prescripción pequeñas o medianas
- Compactos y elegantes para uso sin gafas de prescripción
- Diseño plano y peso ligero hace el uso más confortable
- Protección frontal, superior y lateral contra impactos de alta velocidad



## Especificaciones Técnicas.-

GENERAL		APROBACIONES / MARCADO	
Peso	30 g	Aprobaciones	ANSI Z87.1 Ed. 2015
Largo de la patilla	164 mm	Marcado del lente	Claro: MSA Z87 + U6 Gris: MSA Z87 + U6 L2.5
Ancho total	144.5 mm	Impacto alta velocidad	+
Espesor del lente	2.3 mm	Protección UV	U6 Transmitancia Mín: 0.01% Transmitancia Máx: 0.1%
Curva base del lente	6	Transmitancia de luz	Gris: L2.5 Transmitancia Mín: 18% Transmitancia Máx: 29% Transmitancia Nominal: 22.8%
Tamaño del lente	44.8 mm vertical, 61.2 mm diagonal		
MATERIALES & COLORES			
Lente	Policarbonato Colores disponibles: Claro y Gris Recubrimientos: antifog & antiscratch		
Patillas	Policarbonato Negro brillante y plata		
Pieza nasal	Policarbonato		
Tornillos	Acero inoxidable		

## Información para Pedidos.-

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS	
2803147	SOBRELENTE DE SEGURIDAD MSA, OVERGII, LUNA CLARA (ANTI FOG)
2803148	SOBRELENTE DE SEGURIDAD MSA, OVERGII, LUNA OSCURA (ANTI FOG)
EMPAQUE	
Individual	1 antejo en bolsa plástica que incluye las recomendaciones de mantenimiento y cuidado
Caja (Unidad de venta de MSA)	Contiene 12 anteojos individuales
Caja de Embalaje	Contiene 12 cajas (144 anteojos individuales)

## **Mantenimiento y cuidados.-**

- Aún cuando el antiempañante es lavable, se recomienda no limpiar cuando el antejo esté húmedo.
- El uso de agua y jabón neutro está permitido, pero debilitará la performance de la propiedad antiempañante.
- Enjuague los anteojos para remover arena y otras partículas de la superficie.
- No utilice limpiadores, abrasivos ni solventes.
- Se recomienda el uso de una gamuza suave o toallitas de papel.
- Se sugiere el uso de líquido con agente antiempañante para la limpieza de los anteojos que tengan esta propiedad.
- Almacenar en un lugar protegido de la luz solar y de sustancias químicas corrosivas.
- Se debe evitar que los anteojos tengan contacto con cualquier tipo de superficie que pudiera dañarlos.
- Se recomienda contar con un estuche protector.

## **Garantía.-**

Los anteojos MSA cuentan con una garantía de 06 meses por defectos de fabricación.

## **Aprobaciones.-**

- ANSI Z87.1 + Ed. 2015 (impacto de alta velocidad)